


機種名	プラグ形状	電源コード 機外長 (m)	使用電源
221, 251NDR1	㊶	1.3	単相100V
281, 361, 401NDR1	㊷	1.3	単相100V
402NDR1	㊸	1.3	単相200V
562, 632, 712NDR1	㊹	1.3	単相200V



前面パネル色仕様
(W) : プレシャスホワイト
(X) : プレシャスシャンパン

機種名	リモコン型名
221~712NDR1	WH-RA01NJ
機種名	ボイスコントローラー型名
221~712NDR1	WH-WA01NJ

適用機種		図面番号	SC1A11171		
RAS-221NDR1 (W)	RAS-402NDR1 (W), (X)	品名	東芝ルームエアコン		
RAS-251NDR1 (W)	RAS-562NDR1 (W), (X)	外形図	東芝ホームアプライアンス株式会社		
RAS-281NDR1 (W), (X)	RAS-632NDR1 (W), (X)		TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION		
RAS-361NDR1 (W)	RAS-712NDR1 (W)		FUJI		
RAS-401NDR1 (W)					